

zess

Reproductor de cantos MP3 MP3 Bird Player

MANUAL DE INSTRUCCIONES



1. Para empezar a usar su reproductor de cantos

- Coloque la **batería** correctamente dentro del compartimento del reproductor.
- Para encender/apagar deslice el botón **"ON/OFF"**.
- Con el botón **"PLAY"** empieza la reproducción de los cantos. Si pulsamos nuevamente el botón **"PLAY"** el reproductor se queda en modo **"PAUSA"**.

Si el reproductor está en modo "PAUSA" durante más de 1 minuto, se apaga automáticamente. Para volver a activarlo debemos pulsar prolongadamente (3 segundos) el botón Play.

2. Modo REPETIR

- Para hacer que el canto deseado se repita continuamente, pulse el botón de **"REPETIR"** tantas veces hasta que en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD vea un número **1**.
- Si lo que desea es que el canto tan solo dure un minuto y pase al siguiente, pulse el botón de **"REPETIR"** tantas veces hasta que en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD vea la letra **N**.
- Si lo que desea es que el canto solo dure 30 segundos y luego cambie de manera aleatoria, pulse el botón de **"REPETIR"** tantas veces hasta que en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD vea la letra **R**.

3. Elegir canción

- Primero encienda el reproductor y presione durante unos segundos el botón de **"REPETIR"** hasta que vea en pantalla **4 dígitos**.
- Presione a continuación el botón **"SIGUIENTE/ANTERIOR"** para seleccionar la posición de unidades, decenas, centenas o millares.
- Después pulse el botón **VOL+** o **VOL-** para seleccionar de 0 a 9 cada una de estas posiciones.

- **Canto anterior:** Cuando está encendido, si presiona durante un segundo el botón "ANTERIOR", y luego "PLAY" sonará el canto anterior.
- **Canto siguiente:** Cuando está encendido, si presiona durante un segundo el botón "SIGUIENTE", y luego "PLAY" sonará el canto siguiente.

4. Otras funciones e información

- **Volumen:** presione +/- para ajustar el volumen.
- **Para cargar la batería** utilice el cable USB y el adaptador. Mientras carga, el LED estará en rojo. Cuando haya finalizado la carga, aparecerá en la pantalla el símbolo de "batería cargada".
- Dispone de un **mando** con el que podrá controlar el reproductor. Funciona con una **pila de 12v**. Los botones se corresponden con los del reproductor.
- El reproductor MP3 tiene una capacidad de **250 MB**. Se suministra con **108 cantos** grabados que ocupan unos **80 MB**, por lo que quedan **libres 170 MB** de memoria.

5. Listado de cantos grabados

1 Zorzal M	28 Zorzal 1	55 Avefría + Chorlito Dorado	82 Alondra 8
2 Zorzal BA	29 Zorzal 2	56 Acuática	83 Perdiz
3 Zorzal Alirrojo B (*)	30 Zorzal 3	57 Acuática	84 Pinzón común 1
4 Zorzal Alirrojo BM (*)	31 Zorzal 4	58 Acuática	85 Pinzón común 2
5 Zorzal Real + Zorzal	32 Zorzal 5	59 Acuática	86 Conejo de campo
6 Zorzal Real 2	33 Zorzal 6	60 Acuática	87 Jabalí
7 Zorzal Charlo 2	34 Zorzal 7	61 Acuática	88 Jabalí 2
8 Zorzal + Mirlo 1	35 Zorzal 8	62 Acuática	89 Zorro
9 Zorzal + Mirlo 2	36 Zorzal 9	63 Bisbita	90 Zorro 2
10 Zorzal + Mirlo 3	37 Zorzal 10	64 Petirrojo	91 Zorro pequeño
11 Zorzal + Mirlo 4	38 Zorzal 11	65 Abejaruco 1	92 Zorro pequeño 2
12 Zorzal + Mirlo 5	39 Zorzal 12	66 Abejaruco 2	93 Zorrillo
13 Zorzal + Mirlo 6	40 Zorzal 13	67 Gorrión	94 Zorrillo 2
14 Zorzal + Mirlo 7	41 Zorzal 14	68 Verderón	95 Mirlo 1
15 Zorzal + Mirlo 8	42 Estornino 1	69 Pardillo	96 Mirlo 2
16 Zorzal Charlo 1	43 Estornino 2	70 Jilguero 1	97 Conejo 1
17 Zorzal Charlo 2	44 Codorniz 1	71 Jilguero 2	98 Conejo 2
18 Zorzal Charlo 3	45 Codorniz 2	72 Lúgano (Tarín)	99 Conejo 3
19 Zorzal Real 1	46 Codorniz 3	73 Pinzón Común 1	100 Conejo campo
20 Zorzal Real 2	47 Codorniz 4	74 Pinzón Común 2	101 Conejo campo 2
21 Mirlo 1	48 Codorniz 5	75 Alondra 1	102 Liebre 1
22 Mirlo 2	49 Codorniz 6	76 Alondra 2	103 Liebre 2
23 Alondra 3	50 Paloma Torcaz	77 Alondra 3	104 Ciervo
24 Zorzal BA	51 Tórtola Común	78 Alondra 4	105 Corzo
25 Zorzal BB	52 Becada	79 Alondra 5	106 Corzo 2
26 Zorzal BC	53 Avefría 1	80 Alondra 6	107 Arrendajo
27 Zorzal BD	54 Avefría 2	81 Alondra 7	108 Reclamo zorzal

6. Garantía

El fabricante ofrece una garantía de reparación gratuita durante dos años a partir de la fecha de compra de cualquier material defectuoso del equipo. Esta garantía excluye la batería. Distribuido por ARCEA EUROSPOORT, S.L. CIF:B-53321329.



LA GARANTÍA SOLO SERÁ VÁLIDA SI EL PRODUCTO VIENE ACOMPAÑADO DE LA FACTURA O TICKET DE COMPRA.

Grape aquí su factura o ticket de compra